

Asennusohje Säästöpä Suihku

(Vakiokierre G 1/2)



Säästöpä-vakiovirtausventtiili asennetaan suihkusekoittajan ja suihkuletkun väliin. Mikäli suihku on kiinteällä putkella varustettu sademalli, asennetaan venttiili ylös juoksuputken ja suihkusiivilän väliin. Irroita ensin suihkuletku Säästöpä-työkalulla (M24) tai jakoavaimella.



Varmista että tiivistepinnat ovat puhtaat ja pyöräytä suihkusekoittajan alaspäin lähtevään 1/2 ulkokierteeseen vakiovirtausventtiili. Tee kiristys kevyesti työkalulla.



Tämän jälkeen pyöritä suihkuletku takaisin Säästöpävakiovirtausventtiiliin ja kiristä kevyesti. Laske ensin varovasti ilmat pois letkusta ja varmista asennuksen tiiveys. Jos vakiovirtausventtiilin saumakohta vuotaa, kiristä kevyesti lisää ja varmista tiiveys.



Asennuksen jälkeen voit todeta suihkun uuden virtauksen mukana tulleen mittapussin avulla laskemalla pussiin 10 sekuntia vettä hana auki. Vettä ja energiaa säästävä suihkusi on nyt valmis!

Huom. Säästöpä ei vastaa vesikalusteiden tiivistevuodoista. Mikäli hanan tiivisteet vuotavat, ne kannattaa uusia. Kohteissa missä verkostopaine ylittää 6 bar suosittelemme paineenalennusventtiilin asentamista runkolinjaan vesikalusteiden kunnan ylläpitämiseksi.

Kohteet, joissa vesikalusteen juoksuputki kääntyy (yleensä keittiö) emme suosittele alle 9l virtaaman suutinta asennettavaksi. Syy: hanoissa on X-tiiviste tai O-rengas, joka mahdollistaa juoksuputken kääntymisen. Jos virtaamaa rajoitetaan liikaa (alle yhdeksään litraan) hanan sisäinen paine saattaa kasvaa liian suureksi. Tällöin vanhan X-tiivisteen tai O-renkaan vuotoriski on olemassa.

Säästöpä
Säästöä joka pisara

EnerHome Oy

Puhelin 044 2403 748

asiakaspalvelu

@saastopaa.fi

Y-tunnus 2747911-1

kauppa.saastopaa.fi